

縞枯山荘使用頻度チェック表 7月

4台中右	大便		小便		生ゴミ	廃食油	消費電力	消費時間	温度	状態
	年月日	使用人数	使用量(Kg)	使用人数	使用量(L)	投入量(Kg)	投入量(g)	(KW)	(h)	(°C)
H19.7.1	7	1.75	12	3					11	
H19.7.2	1	0.25	0	0					11	
H19.7.3	0	0	2	0.5					11	
H19.7.4	1	0.25	1	0.25					12	↓
H19.7.5	3	0.75	7	1.75					11	良
H19.7.6	0	0	2	0.5	0.2				10	
H19.7.7	0	0	1	0.25					11	
H19.7.8	4	1	16	4					13	
H19.7.9	0	0	17	4.25	0.1				11	
H19.7.10	3	0.75	3	0.75					10	
H19.7.11	0	0	5	1.25					12	
H19.7.12	2	0.5	12	3					12	
H19.7.13	0	0	1	0.25					11	
H19.7.14	1	0.25	8	2					11	
H19.7.15	2	0.5	17	4.25	0.2				11	
H19.7.16	4	1	7	1.75					13	
H19.7.17	0	0	10	2.5					12	
H19.7.18	2	0.5	5	1.25					11	
H19.7.19	0	0	0	0					12	
H19.7.20	0	0	1	0.25			24.5(KWh)	144(h)	11	
H19.7.21	5	1.25	16	4					15	
H19.7.22	8	2	11	2.75					14	
H19.7.23	3	0.75	7	1.75						
H19.7.24	0	0	5	1.25						
H19.7.25	2	0.5	3	0.75						
H19.7.26	0	0	0	0						
H19.7.27	4	1	14	3.5						
H19.7.28	7	1.75	21	5.25						
H19.7.29	6	1.5	13	3.25						
H19.7.30	2	0.5	3	0.75						
H19.7.31	3	0.75	7	1.75						↓
合計	70	17.5	227	56.75	0.5					

温度は朝8時の外気温

コントローラー設定値 モーター自動回転時間 5時間毎 ヒーターON30° ヒーターOFF70°
 ↓
 (3/5変更無し)