

縞枯山荘使用頻度チェック表 7月

4台左中 年月日	大 便		小 便		生ゴミ	廃食油	消費電力	消費時間	温度	状態
	使用人数	使用量(Kg)	使用人数	使用量(L)	投入量(Kg)	投入量(g)	(KW)	(h)	(°C)	
H19.7.1	6	1.5	22	5.5					11	
H19.7.2	0	0	2	0.5					11	
H19.7.3	2	0.5	7	1.75					11	
H19.7.4	1	0.25	8	2					12	↓
H19.7.5	3	0.75	11	2.75					11	良
H19.7.6	2	0.5	4	1	0.2				10	
H19.7.7	3	0.75	20	5					11	
H19.7.8	4	1	19	4.75					13	
H19.7.9	0	0	2	0.5	0.2				11	
H19.7.10	0	0	4	1					10	
H19.7.11	1	0.25	6	1.5					12	
H19.7.12	1	0.25	6	1.5					12	
H19.7.13	0	0	7	1.75					11	
H19.7.14	5	1.25	13	3.25					11	
H19.7.15	3	0.75	13	3.25	0.1				11	
H19.7.16	2	0.5	7	1.75					13	
H19.7.17	0	0	3	0.75					12	
H19.7.18	0	0	1	0.25					11	
H19.7.19	1	0.25	6	1.5			↓	↓	12	
H19.7.20	2	0.5	15	3.75			26.2(KWh)	144(h)	11	
H19.7.21	4	1	16	4					15	
H19.7.22	2	0.5	10	2.5					14	
H19.7.23	0	0	5	1.25						
H19.7.24	0	0	0	0						
H19.7.25	2	0.5	0	0						
H19.7.26	1	0.25	3	0.75						
H19.7.27	3	0.75	6	1.5						
H19.7.28	7	1.75	13	3.25						
H19.7.29	4	1	10	2.5						
H19.7.30	2	0.5	4	1						
H19.7.31	0	0	2	0.5						↓
合 計	61	15.25	245	61.25	0.5					

温度は朝8時の外気温

コントローラー設定値 モーター自動回転時間 5時間毎 ヒーターON30° ヒーターOFF70°
 ↓
 (3/5変更無し)