

# 縞枯山荘使用頻度チェック表 8月

4台中右	大便		小便		生ゴミ	廃食油	消費電力	消費時間	温度	状態
	年月日	使用人数	使用量(Kg)	使用人数	使用量(L)	投入量(Kg)	投入量(g)	(KW)	(h)	(°C)
H19.8.1	5	1.25	37	9.25	0.3				16	
H19.8.2	9	2.25	43	10.75					18	
H19.8.3	7	1.75	21	5.25	0.3				13	
H19.8.4	8	2	22	5.5					13	↓
H19.8.5	11	2.75	46	11.5	0.2				17	良
H19.8.6	8	2	37	9.25					10	
H19.8.7	20	5	57	14.25	0.2				11	
H19.8.8	7	1.75	47	11.75					13	
H19.8.9	6	1.5	47	11.75					11	
H19.8.10	7	1.75	22	5.5	0.2				10	
H19.8.11	0	0	3	0.75					12	
H19.8.12	6	1.5	13	3.25	0.2				12	
H19.8.13	7	1.75	53	13.25		2			20	
H19.8.14	12	3	58	14.5	0.2				11	
H19.8.15	9	2.25	11	2.75					11	
H19.8.16	15	3.75	13	3.25	0.3				19	
H19.8.17	5	1.25	37	9.25					12	
H19.8.18	22	5.5	51	12.75					11	
H19.8.19	15	3.75	57	14.25			↓	↓	12	
H19.8.20	6	1.5	39	9.75	0.2				11	
H19.8.21	12	3	42	10.5					14	
H19.8.22	9	2.25	26	6.5					13	
H19.8.23	15	3.75	18	4.5	0.2				13	
H19.8.24	16	4	38	9.5					10	
H19.8.25	0	0	6	1.5					11	
H19.8.26	12	3	24	6	0.2				10	
H19.8.27	14	3.5	27	6.75	0.2				9	
H19.8.28	10	2.5	22	5.5					13	
H19.8.29	6	1.5	28	7	0.2				13	
H19.8.30	5	1.25	18	4.5					11	
H19.8.31	9	2.25	16	4					11	↓
合計	293	73.25	979	244.75	2.9					

温度は朝8時の外気温

コントローラー設定値    モーター自動回転時間 5時間毎    ヒーターON30°    ヒーターOFF70°  
 ↓  
 (3/5変更無し)