

縞枯山荘使用頻度チェック表 8月

4台左中 年月日	大 便		小 便		生ゴミ	廃食油	消費電力	消費時間	温度	状態
	使用人数	使用量(Kg)	使用人数	使用量(L)	投入量(Kg)	投入量(g)	(KW)	(h)	(℃)	
H19.8.1	7	1.75	49	12.25	0.3				16	
H19.8.2	9	2.25	35	8.75					18	
H19.8.3	6	1.5	34	8.5	0.3				13	
H19.8.4	8	2	44	11					13	↓
H19.8.5	16	4	72	18	0.2				17	良
H19.8.6	2	0.5	8	2					10	
H19.8.7	6	1.5	28	7	0.2				11	
H19.8.8	13	3.25	42	10.5					13	
H19.8.9	3	0.75	33	8.25					11	
H19.8.10	4	1	36	9	0.2				10	
H19.8.11	11	2.75	49	12.25					12	
H19.8.12	19	4.75	61	15.25	0.2				12	
H19.8.13	8	2	63	15.75					20	
H19.8.14	9	2.25	41	10.25	0.2				11	
H19.8.15	12	3	58	14.5					11	
H19.8.16	7	1.75	32	8	0.3				19	
H19.8.17	2	0.5	43	10.75					12	
H19.8.18	16	4	56	14					11	
H19.8.19	8	2	62	15.5			↓	↓	12	
H19.8.20	11	2.75	32	8	0.2				11	
H19.8.21	2	0.5	4	1					14	
H19.8.22	6	1.5	10	2.5					13	
H19.8.23	7	1.75	26	6.5	0.2				13	
H19.8.24	17	4.25	35	8.75					10	
H19.8.25	13	3.25	51	12.75					11	
H19.8.26	9	2.25	46	11.5	0.2				10	
H19.8.27	3	0.75	14	3.5	0.2				9	
H19.8.28	7	1.75	12	3					13	
H19.8.29	9	2.25	30	7.5	0.2				13	
H19.8.30	1	0.25	3	0.75					11	
H19.8.31	4	1	7	1.75					11	↓
合 計	251	63.75	1116	279	2.9					

1
4

コントローラー設定値 モーター自動回転時間 5時間毎 ヒーターON30° ヒーターOFF70°
↓
(3/5変更無し)