

縞枯山荘使用頻度チェック表 8月

4台中左	大 便		小 便		生ゴミ	廃食油	消費電力	消費時間	温度	状態
年月日	使用人数	使用量(Kg)	使用人数	使用量(L)	投入量(Kg)	投入量(g)	(KW)	(h)	(℃)	
H19.8.1	9	2.25	41	10.25	0.3				16	
H19.8.2	7	1.75	44	11					18	
H19.8.3	11	2.75	48	12	0.3				13	
H19.8.4	12	3	51	12.75					13	↓
H19.8.5	17	4.25	58	14.5	0.2				17	良
H19.8.6	6	1.5	37	9.25					10	
H19.8.7	13	3.25	58	14.5	0.2				11	
H19.8.8	6	1.5	9	2.25					13	
H19.8.9	8	2	27	6.75					11	
H19.8.10	8	2	39	9.75	0.2				10	
H19.8.11	11	2.75	42	10.5					12	
H19.8.12	6	1.5	39	9.75	0.2				12	
H19.8.13	8	2	37	9.25					20	
H19.8.14	6	1.5	36	9	0.2				11	
H19.8.15	9	2.25	35	8.75					11	
H19.8.16	9	2.25	37	9.25	0.3				19	
H19.8.17	11	2.75	36	9					12	
H19.8.18	7	1.75	35	8.75					11	
H19.8.19	13	3.25	33	8.25			↓	↓	12	
H19.8.20	3	0.75	12	3	0.2				11	
H19.8.21	6	1.5	31	7.75					14	
H19.8.22	9	2.25	37	9.25					13	
H19.8.23	3	0.75	13	3.25	0.2				13	
H19.8.24	11	2.75	36	9					10	
H19.8.25	14	3.5	55	13.75					11	
H19.8.26	24	6	69	17.25	0.2				10	
H19.8.27	7	1.75	16	4	0.2				9	
H19.8.28	11	2.75	21	5.25					13	
H19.8.29	5	1.25	18	4.5	0.2				13	
H19.8.30	7	1.75	18	4.5					11	
H19.8.31	6	1.5	21	5.25					11	↓
合 計	283	70.75	1089	272.25	2.9					

4

コントローラー設定値 モーター自動回転時間 5時間毎 ヒーターON30° ヒーターOFF70°
 ↓
 (3/5変更無し)