

縞枯山荘使用頻度チェック表 9月

4台中右	大便		小便		生ゴミ	廃食油	消費電力	消費時間	温度	状態
年月日	使用人数	使用量(Kg)	使用人数	使用量(L)	投入量(Kg)	投入量(g)	(KW)	(h)	(℃)	
H19.9.1	2	0.5	21	5.25					12	
H19.9.2	8	2	24	6	0.2				12	
H19.9.3	13	3.25	29	7.25					16	
H19.9.4	1	0.25	13	3.25					17	↓
H19.9.5	5	1.25	24	6					11	良
H19.9.6	9	2.25	25	6.25	0.2				13	
H19.9.7	0	0	6	1.5					11	
H19.9.8	4	1	13	3.25					13	
H19.9.9	8	2	29	7.25	0.2				11	
H19.9.10	6	1.5	11	2.75					13	
H19.9.11	0	0	0	0					11	
H19.9.12	8	2	16	4					9	
H19.9.13	4	1	27	6.75					11	
H19.9.14	7	1.75	16	4					12	
H19.9.15	5	1.25	37	9.25					15	
H19.9.16	9	2.25	31	7.75					13	
H19.9.17	11	2.75	40	10					13	
H19.9.18	7	1.75	22	5.5	0.3				13	
H19.9.19	3	0.75	16	4			↓	↓	13	
H19.9.20	3	0.75	15	3.75			24.5(KWh)	144(h)	16	
H19.9.21	0	0	5	1.25					15	
H19.9.22	3	0.75	27	6.75	0.3				12	
H19.9.23	16	4	56	14					11	
H19.9.24	0	0	3	0.75					12	
H19.9.25	6	1.5	11	2.75	0.3				13	
H19.9.26	4	1	10	2.5					10	
H19.9.27	7	1.75	15	3.75					10	
H19.9.28	0	0	3	0.75					10	
H19.9.29	11	2.75	47	11.75					8	
H19.9.30	15	3.75	48	12					8	↓
合計	175	43.75	640	160	1.5					

温度は朝8時の外気温

コントローラー設定値 モーター自動回転時間 5時間毎 ヒーターON30° ヒーターOFF70°
 ↓
 (3/5変更無し)