

縞枯山荘使用頻度チェック表 10月

4台左中	大 便		小 便		生ゴミ	廃食油	消費電力	消費時間	温度	状態
年月日	使用人数	使用量(Kg)	使用人数	使用量(L)	投入量(Kg)	投入量(g)	(KW)	(h)	(°C)	
H19.10.1	0	0	2	0.5	0.2				7	
H19.10.2	1	0.25	7	1.75					6	
H19.10.3	0	0	1	3					6	
H19.10.4	3	0.75	11	2.75					7	↓
H19.10.5	6	1.5	15	3.75					8	良
H19.10.6	4	1	43	10.75					6	
H19.10.7	6	1.5	46	11.5						
H19.10.8	5	1.25	17	4.25						
H19.10.9	2	0.5	6	1.5					9	
H19.10.10	3	0.75	18	4.5					5	
H19.10.11	4	1	15	3.75	0.2				8	
H19.10.12	0	0	1	0.25	0.2				10	
H19.10.13	2	0.5	18	4.5					5	
H19.10.14	3	0.75	35	8.75			↓	↓	5	
H19.10.15	4	1	25	6.25					3	
H19.10.16	8	2	29	7.25			↓	↓	2	
H19.10.17	2	0.5	16	4					2	
H19.10.18	4	1	26	6.5			↓	↓	2	
H19.10.19	0	0	0	0			↓	↓	3	
H19.10.20	1	0.25	4	1	0.2				1	
H19.10.21	3	0.75	15	3.75						
H19.10.22	2	0.5	14	3.5	0.2				6	
H19.10.23	0	0	0	0					2.5	
H19.10.24	0	0	3	0.75					5	
H19.10.25	3	0.75	10	2.5					6	
H19.10.26	0	0	3	0.75					7	
H19.10.27	0	0	0	0					7	
H19.10.28	4	1	15	3.75					6	
H19.10.29	0	0	1	0.25					3	
H19.10.30	0	0	2	0.5	0.2				6	
H19.10.31	3	0.75	6	1.5					3	↓
合 計	73	18.25	404	103.75	1.2					

温度は朝8時の外気温

コントローラー設定値 モーター自動回転時間 5時間毎 ヒーターON30° ヒーターOFF70°
 ↓
 (3/5変更無し)