縞枯山荘使用頻度チェック表　12月

4台中左	大　便		小　便		生ゴミ	廃食油	消費電力	消費時間	温度	状態
年月日	使用人数	使用量(Kg)	使用人数	使用量(L)	投入量(Kg)	投入量(g)	(KW)	(h)	(℃)	
H18.12.1										
H18.12.2										
H18.12.3										
H18.12.4									-7	立上げ
H18.12.5									-4	
H18.12.6									-3	
H18.12.7									-2	
H18.12.8									-6	
H18.12.9									-5	
H18.12.10									-3	
H18.12.11									-2	
H18.12.12									-7	
H18.12.13									-6	
H18.12.14									-4	
H18.12.15									-1	
H18.12.16									-2	
H18.12.17									-4	
H18.12.18									-2	
H18.12.19	1	0.25	2	0.5					-2	
H18.12.20	1	0.25	1	0.25					-7	
H18.12.21	1	0.25	1	0.25					-3	
H18.12.22	1	0.25	1	0.25					-5	
H18.12.23			1	0.25					-1	
H18.12.24	9	2	15	3.75					0	
H18.12.25	2	0.5	2	0.5					-1	
H18.12.26	1	0.25	1	0.25					-4	
H18.12.27	3	0.5	2	0.5					-2	
H18.12.28	2	0.5	6	1.5			39.9(kw)	330(h)	-5	良
H18.12.29	1	0.5	2	0.5					-7	
H18.12.30	1	0.25	8	2					-4	
H18.12.31	1	0.25	6	1.5					-8	
合　計	24	5.75	48	12	0					

一人平均　250cc(g)として計算
温度は朝8時の外気温 （冬場温度 -15℃～5℃）

コントローラー設定値　モーター自動回転時間 5時間毎　ヒーターON30°　ヒーターOFF60°
↓ 点検時変更
コントローラー設定値　モーター自動回転時間 5時間毎　ヒーターON20°　ヒーターOFF60°　(12/28)