

縞枯山荘使用頻度チェック表 12月

4台右 年月日	大 便		小 便		生ゴミ	廃食油	消費電力	消費時間	温度	状態
	使用人数	使用量(Kg)	使用人数	使用量(L)	投入量(Kg)	投入量(g)	(KW)	(h)	(℃)	
H18.12.1										
H18.12.2										
H18.12.3									-7	立上げ
H18.12.4									-4	
H18.12.5									-3	
H18.12.6									-2	
H18.12.7									-6	
H18.12.8									-5	
H18.12.9			4	1					-3	
H18.12.10	1	0.25	6	1.5					-2	
H18.12.11									-7	
H18.12.12									-6	
H18.12.13			2	0.5					-4	
H18.12.14			3	0.75					-1	
H18.12.15			1	0.25					-2	
H18.12.16			3	0.75					-4	
H18.12.17			9	2.25					-2	
H18.12.18			2	0.5					-2	
H18.12.19	1	0.25	5	1.25					-7	
H18.12.20									-3	
H18.12.21			4	1					-5	
H18.12.22	3	0.75	8	2					-1	
H18.12.23	2	0.5	39	9.75					0	
H18.12.24	7	1.75	29	7.25	0.3				-1	
H18.12.25			2	0.5					-4	
H18.12.26									-2	
H18.12.27			12	3					-5	↓
H18.12.28			9	2.25			39.9(kw)	330(h)	-7	良
H18.12.29			3	0.75					-4	
H18.12.30			26	6.5	0.3				-8	
H18.12.31	8	2	48	12					-6	↓
合 計	22	5.5	215	53.75	0.6					

一人平均 250cc(g)として計算

温度は朝8時の外気温 (冬場温度 -15℃~5℃)

コントローラー設定値 モーター自動回転時間 5時間毎 ヒーターON30° ヒーターOFF60° 点検時変更無し