

## 縞枯山荘使用頻度チェック表 5月

4台中右 年月日	大 便		小 便		生ゴミ	廃食油	消費電力	消費時間	温度	状態
	使用人数	使用量(Kg)	使用人数	使用量(L)	投入量(Kg)	投入量(g)	(KW)	(h)	(℃)	
H19.5.1	3	0.75	8	2					2	
H19.5.2	2	0.5	5	1.25					1	
H19.5.3	1	0.25	4	1					3	
H19.5.4	3	0.75	19	4.75	0.3				2	↓
H19.5.5	3	0.75	18	4.5					5	良
H19.5.6	2	0.5	6	1.5					3	
H19.5.7	0	0	0	0					6	
H19.5.8	2	0.5	4	1					8	
H19.5.9	1	0.25	3	0.75					8	
H19.5.10	0	0	0	0					7	
H19.5.11	1	0.25	4	1					-3	
H19.5.12	4	1	12	3					8	
H19.4.13	3	0.75	9	2.25	0.1				4	
H19.5.14	0	0	7	1.75					6	
H19.5.15	1	0.25	12	3					0	
H19.5.16	0	0	2	0.5					7	
H19.5.17	2	0.5	9	2.25					2	
H19.5.18	2	0.5	6	1.5					2	
H19.5.19	0	0	2	0.5	0.3				2	
H19.5.20	6	1.5	12	3			29.5(KWh)	148(h)	1	
H19.5.21	6	1.5	12	3					6	
H19.5.22	1	0.25	6	1.5					7	
H19.5.23	3	0.75	4	1					10	
H19.5.24	1	0.25	2	0.5	0.2				11	
H19.5.25	1	0.25	2	0.5					6	
H19.5.26	7	1.75	57	14.25					7	
H19.5.27	8	2	22	5.5	0.2					
H19.5.28	1	0.25	0	0					7	
H19.5.29	1	0.25	2	0.5					8	
H19.5.30	0	0	1	0.25					5	
H19.5.31	2	0.5	2	0.5					4	↓
合 計	67	16.75	252	62.5	1.1					

一人平均 250cc(g)として計算  
温度は朝8時の外気温

コントローラー設定値    モーター自動回転時間 5時間毎    ヒーターON30°    ヒーターOFF70°  
↓  
(3/5変更無し)