

縞枯山荘使用頻度チェック表 5月

4台中右中	大 便		小 便		生ゴミ	廃食油	消費電力	消費時間	温度	状態
年月日	使用人数	使用量(Kg)	使用人数	使用量(L)	投入量(Kg)	投入量(g)	(KW)	(h)	(℃)	
H19.5.1	1	0.25	3	0.75					2	
H19.5.2	0	0	6	1.5					1	
H19.5.3	3	0.75	22	5.5					3	
H19.5.4	6	1.5	34	8.5	0.3				2	↓
H19.5.5	3	0.75	19	4.75					5	良
H19.5.6	0	0	2	0.5					3	
H19.5.7	2	0.5	9	2.25					6	
H19.5.8	0	0	14	3.5					8	
H19.5.9	1	0.25	5	1.25					8	
H19.5.10	1	0.25	2	0.5					7	
H19.5.11	1	0.25	2	0.5					-3	
H19.5.12	3	0.75	6	1.5					8	
H19.5.13	6	1.5	10	2.5	0.1				4	
H19.5.14	0	0	2	0.5					6	
H19.5.15	1	0.25	3	0.75					0	
H19.5.16	0	0	0	0					7	
H19.5.17	2	0.5	4	1					2	
H19.5.18	2	0.5	5	1.25					2	
H19.5.19	0	0	7	1.75	0.2				2	
H19.5.20	1	0.25	11	2.75			26.9(KWh)	148(h)	1	
H19.5.21	0	0	1	0.25					6	
H19.5.22	1	0.25	3	0.75					7	
H19.5.23	0	0	0	0					10	
H19.5.24	2	0.5	4	1	0.2				11	
H19.5.25	0	0	1	0.25					6	
H19.5.26	1	0.25	52	13					7	
H19.5.27	6	1.5	38	9.5	0.2					
H19.5.28	0	0	0	0					7	
H19.5.29	1	0.25	2	0.5					8	
H19.5.30	2	0.5	6	1.5					5	
H19.5.31	0	0	0	0					4	↓
合 計	46	11.5	273	68.25	1					

一人平均 250cc(g)として計算
 温度は朝8時の外気温

コントローラー設定値 モーター自動回転時間 5時間毎 ヒーターON30° ヒーターOFF70°
 ↓
 (3/5変更無し)