

## 縞枯山荘使用頻度チェック表 5月

4台中左中	大 便		小 便		生ゴミ	廃食油	消費電力	消費時間	温度	状態
	年月日	使用人数	使用量(Kg)	使用人数	使用量(L)	投入量(Kg)	投入量(g)	(KW)	(h)	(°C)
H19.5.1	0	0	6	1.5					2	
H19.5.2	2	0.5	5	1.25					1	
H19.5.3	4	1	22	5.5					3	
H19.5.4	6	1.5	28	7			↓	↓	2	↓
H19.5.5	2	0.5	18	4.5					5	良
H19.5.6	2	0.5	6	1.5	0.4				3	
H19.5.7	0	0	0	0					6	
H19.5.8	2	0.5	4	1					8	
H19.5.9	1	0.25	8	2					8	
H19.5.10	1	0.25	6	1.5					7	
H19.5.11	0	0	4	1					-3	
H19.5.12	2	0.5	11	2.75					8	
H19.5.13	2	0.5	20	5	0.1				4	
H19.5.14	0	0	1	0.25					6	
H19.5.15	1	0.25	2	0.5					0	
H19.5.16	0	0	7	1.75					7	
H19.5.17	1	0.25	7	1.75					2	
H19.5.18	1	0.25	5	1.25					2	
H19.5.19	0	0	0	0	0.2				2	
H19.5.20	0	0	3	0.75			28.9(KWh)	148(h)	1	
H19.5.21	0	0	3	0.75					6	
H19.5.22	0	0	0	0					7	
H19.5.23	1	0.25	7	1.75					10	
H19.5.24	0	0	6	1.5	0.2				11	
H19.5.25	1	0.25	2	0.5					6	
H19.5.26	0	0	42	10.5					7	
H19.5.27	8	2	34	8.5	0.2					
H19.5.28	2	0.5	7	1.75					7	
H19.5.29	0	0	0	0					8	
H19.5.30	1	0.25	1	0.25					5	
H19.5.31	0	0	6	1.5					4	↓
合 計	40	10	271	67.75	1.1					

一人平均 250cc(g)として計算  
 温度は朝8時の外気温

コントローラー設定値    モーター自動回転時間 5時間毎    ヒーターON30°    ヒーターOFF70°  
 ↓  
 (3/5変更無し)