

縞枯山荘使用頻度チェック表 9月

4台中左中	大 便		小 便		生ゴミ	廃食油	消費電力	消費時間	温度	状態
	年月日	使用人数	使用量(Kg)	使用人数	使用量(L)	投入量(Kg)	投入量(g)	(KW)	(h)	(℃)
H19.9.1	5	1.25	26	6.5					12	
H19.9.2	7	1.75	27	6.75	0.2				12	
H19.9.3	1	0.25	4	1					16	
H19.9.4	4	1	15	3.75					17	↓
H19.9.5	7	1.75	15	3.75					11	良
H19.9.6	1	0.25	7	1.75	0.2				13	
H19.9.7	0	0	0	0					11	
H19.9.8	3	0.75	31	7.75					13	
H19.9.9	9	2.25	26	6.5	0.2				11	
H19.9.10	5	1.25	17	4.25					13	
H19.9.11	1	0.25	5	1.25					11	
H19.9.12	6	1.5	15	3.75					9	
H19.9.13	3	0.75	14	3.5					11	
H19.9.14	5	1.25	21	5.25					12	
H19.9.15	9	2.25	35	8.75					15	
H19.9.16	4	1	13	3.25					13	
H19.9.17	2	0.5	13	3.25					13	
H19.9.18	0	0	1	0.25	0.3				13	
H19.9.19	3	0.75	8	2			↓	↓	13	
H19.9.20	4	1	12	3					16	
H19.9.21	0	0	0	0					15	
H19.9.22	3	0.75	14	3.5	0.3				12	
H19.9.23	9	2.25	24	6					11	
H19.9.24	11	2.75	31	7.75					12	
H19.9.25	3	0.75	15	3.75	0.3				13	
H19.9.26	5	1.25	16	4					10	
H19.9.27	7	1.75	28	7					10	
H19.9.28	4	1	13	3.25					10	
H19.9.29	3	0.75	42	10.5					8	
H19.9.30	9	2.25	31	7.75					8	↓
合 計	133	33.25	519	129.75	1.5					

一人平均 250cc(g)として計算
 温度は朝8時の外気温

コントローラー設定値 モーター自動回転時間 5時間毎 ヒーターON30° ヒーターOFF70°
 ↓
 (3/5変更無し)

