

縞枯山荘使用頻度チェック表 10月

4台中左中	大 便		小 便		生ゴミ	廃食油	消費電力	消費時間	温度	状態	
	年月日	使用人数	使用量(Kg)	使用人数	使用量(L)	投入量(Kg)	投入量(g)	(KW)	(h)	(℃)	
H19.10.1	0	0	0	0	0.2					7	
H19.10.2	2	0.5	7	1.75						6	
H19.10.3	0	0	3	0.75						6	
H19.10.4	3	0.75	11	2.75						7	↓
H19.10.5	0	0	2	0.5						8	良
H19.10.6	4	1	27	6.75						6	
H19.10.7	14	3.5	47	11.75						6	
H19.10.8	1	0.25	4	1						9	
H19.10.9	0	0	0	0						9	
H19.10.10	1	0.25	2	0.5						5	
H19.10.11	0	0	1	0.25	0.2					8	
H19.10.12	1	0.25	3	0.75	0.2					10	
H19.10.13	3	0.75	8	2						5	
H19.10.14	7	1.75	19	4.75						5	
H19.10.15	3	0.75	17	4.25						3	
H19.10.16	6	1.5	19	4.75						2	
H19.10.17	5	1.25	15	3.75						2	
H19.10.18	5	1.25	15	3.75						2	
H19.10.19	0	0	8	2			↓	↓		3	
H19.10.20	2	0.5	9	2.25	0.2					1	
H19.10.21	0	0	0	0						5	
H19.10.22	1	0.25	8	2	0.2					6	
H19.10.23	0	0	6	1.5						2.5	
H19.10.24	0	0	7	1.75						5	
H19.10.25	3	0.75	14	3.5						6	
H19.10.26	0	0	5	1.25						7	
H19.10.27	2	0.5	6	1.5						7	
H19.10.28	3	0.75	8	2						6	
H19.10.29	1	0.25	3	0.75						3	
H19.10.30	0	0	0	0	0.2					6	
H19.10.31	2	0.5	5	1.25						3	↓
合 計	69	17.25	279	69.75	1.2						

一人平均 250cc(g)として計算
 温度は朝8時の外気温

コントローラー設定値 モーター自動回転時間 5時間毎 ヒーターON30° ヒーターOFF70°
 ↓
 (3/5変更無し)

