

## 縞枯山荘使用頻度チェック表 2月

4台中右中	大 便		小 便		生ゴミ	廃食油	消費電力	消費時間	温度	状態
年月日	使用人数	使用量(Kg)	使用人数	使用量(L)	投入量(Kg)	投入量(g)	(KW)	(h)	(℃)	
H19.2.1		0	9	2.25					-7	
H19.2.2	1	0.25	11	2.75					-7	
H19.2.3	4	1	44	11					-11	
H19.2.4	6	1.5	32	8	0.3		↓	↓	-6	↓
H19.2.5	4	1	25	6.25			39.9(kw)	264(h)	-7	良
H19.2.6	0	0	10	2.5					-4	
H19.2.7	2	0.5	23	5.75					-6	
H19.2.8	4	1	18	4.5					-3	
H19.2.9	3	0.75	21	5.25					-6	
H19.2.10	3	0.75	25	6.25					-4	
H19.2.11	8	2	62	15.5	0.2				-8	
H19.2.12	3	0.75	13	3.25					-7	
H19.2.13	1	0.25	15	3.75					-5	
H19.2.14	3	0.75	9	2.25					-8	
H19.2.15	2	0.5	12	3					-7	
H19.2.16	3	0.75	6	1.5	0.2				-10	
H19.2.17	2	0.5	32	8					-5	
H19.2.18	5	1.25	20	5	0.2				-6	
H19.2.19	1	0.25	6	1.5					-8	
H19.2.20	0	0	6	1.5					-7	
H19.2.21	1	0.25	8	2					-10	
H19.2.22	0	0	5	1.25	0.1				-6	
H19.2.23	0	0	9	2.25					-6	
H19.2.24	2	0.5	33	8.25					-9	
H19.2.25	3	0.75	16	4	0.2				-8	
H19.2.26	2	0.5	15	3.75					-12	
H19.2.27	2	0.5	15	3.75					-6	
H19.2.28	5	1.25	10	2.5					-9	
合 計	70	17.5	510	127.5	1.2					

一人平均 250cc(g)として計算

温度は朝8時の外気温 (冬場温度 -15℃~5℃)

コントローラー設定値    モーター自動回転時間 5時間毎

ヒーターON30°    ヒーターOFF60°

↓  
点検時変更

コントローラー設定値    モーター自動回転時間 5時間毎

ヒーターON30°    ヒーターOFF70° (2/5変更)