

縞枯山荘使用頻度チェック表 12月

4台中左中	大便		小便		生ゴミ	廃食油	消費電力	消費時間	温度	状態	
	年月日	使用人数	使用量(Kg)	使用人数	使用量(L)	投入量(Kg)	投入量(g)	(KW)	(h)	(°C)	
H18.12.1											
H18.12.2											
H18.12.3									-7	立上げ	
H18.12.4									-4		
H18.12.5									-3		
H18.12.6									-2		
H18.12.7									-6		
H18.12.8									-5		
H18.12.9									-3		
H18.12.10									-2		
H18.12.11									-7		
H18.12.12				1	0.5				-6		
H18.12.13				4	1				-4		
H18.12.14				2	0.5				-1		
H18.12.15				3	0.75				-2		
H18.12.16	1	0.25		8	2				-4		
H18.12.17				7	1.75				-2		
H18.12.18				1	0.25				-2		
H18.12.19				8	2				-7		
H18.12.20									-3		
H18.12.21				2	0.5				-5		
H18.12.22				19	4.75				-1		
H18.12.23				29	7.25				0		
H18.12.24	5	1		36	9	0.3			-1		
H18.12.25									-4		
H18.12.26									-2		
H18.12.27				1	0.25				-5	↓	
H18.12.28								39.9(kw)	330(h)	-7	良
H18.12.29				2	0.5				-4		
H18.12.30	7	0.75		7	1.75				-8		
H18.12.31				8	2				-6		↓
合計	13	2		138	34.75	0.3					

一人平均 250cc(g)として計算

温度は朝8時の外気温 (冬場温度 -15°C~5°C)

コントローラー設定値 モーター自動回転時間 5時間毎

ヒーターON30° ヒーターOFF60°

点検時変更

↓
コントローラー設定値 モーター自動回転時間 3時間毎

ヒーターON30° ヒーターOFF60° (12/28)